

# 크리스털 셰이드

스노우피크 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 랜턴 셰이드입니다. 안전하게 사용하기 위해서도 아래의 취급설명서를 잘 읽고 나서 사용해 주세요. 또한 읽은 후에도 소중히 보관해 주세요. 설명내용으로 이해할 수 없는 점 및 제품에 결함이 확인되었을 때에는 즉시 사용을 중지하고 구매처 혹은 스노우피크 유저서비스로 문의해 주세요.

## 스펙

- 사이즈 : 81x57(h)mm
- 재질 : 실리콘 고무
- 중량 : 52g

## 대응 품번

본 제품은 다음 품번에 설치할 수 있습니다.  
 미니호즈키 유키 / 모리 / 츠치 (ES-041 WH · GR · BR)  
 호즈키 유키 / 모리 / 츠치(ES-070 WH · GR · BR)

**안전상의 주의사항** 사용하기 전에 잘 읽고 예측되는 사고를 피하고 안전하게 사용해 주세요.

### ⚠ 주의 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로 확대 피해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.

- 사용하기 전에 본 제품을 점검하여 각부에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견되었을 경우는, 즉시 사용을 중지해 구입하신 판매점, 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요.
- 본 제품의 설치 방법에 관해서는 ES-041 미니호즈키 / ES-070 호즈키의 취급설명서에 기재되어 있는 건전지의 넣는 방법을 읽어 주세요.
- 본 제품은 랜턴 셰이드입니다. 제품 본래의 용도 이외에서는 사용하지 말아주세요.
- 본 제품을 연소식 랜턴이나 인덕션, 히터 등의 열원이나 스토브, 촛불, 라이터, 담배 등의 노출된 불이나 불꽃 옆에 두지 말아 주세요. 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 직사광선 등 햇볕에 방치하면 변색하거나 변형하는 경우가 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
- 영유아나 어린이의 손이 닿지 않는 장소에서 보관해 주세요.
- 본 제품을 어린이 혼자서 사용하게 하지 말아 주세요. 어린이가 사용하는 경우에는 반드시 어른과 함께 안전하게 사용해 주세요.
- 본 제품을 미니호즈키와 호즈키를 동시에 설치하지 말아 주세요.
- 날카로운 물건이나 단단한 물체와의 접촉을 피해 주세요. 상처나 파손의 원인이 됩니다.
- 제조 시 발생하는 식초와 같은 냄새가 남아 있는 경우가 있지만 인체에 영향을 주지 않고 사용할 수 있습니다.
- 본 제품은 실리콘제입니다. 본 제품에 변형하는 힘이 걸린 채로 보관하지 말아 주세요. 변형될 우려가 있습니다.

## 청소 방법

- 물에 적신 부드러운 천으로 먼지와 흙을 닦아주세요. 세척제, 금속 수세미, 광택제 등은 본체에 흡입이 생길 수 있으니 사용하지 말아주세요.
- 사용 후에는 빨리 먼지를 제거하고 완전히 건조한 후 고온다습한 곳을 피하여 보관해 주세요.
- 시너, 벤진, 표백제, 세제, 알칼리성 세제 등의 용제는 얼룩이 생길 수 있으므로 사용하지 말아주세요.

## 품질 보증에 대해

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되면 구매처 또는 스노우피크, 또는 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함이 원인인 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적절한 가격으로 수리받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당시의 수리 기준에 의거해 판단합니다. 또한 다음의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다.

1.소재의 경년변화에 의한 파손 등 제품의 수명 / 2.개조 및 조작한 취급으로 인한 고장 / 3.취급설명서에 금지되어 있는 취급에 의한 고장 / 4.불의의 사고에 의한 상품의 고장 / 5.기타 제조상의 결함 이외의 원인으로 인한 제품의 고장 / 6.먼지나 녹에 의한 고장 / 7.분해로 인한 이상 발생 또는 파손 / 8.낙하나 기타 충격에 의한 부품 변형 또는 파손에 의한 이상 / 9.마찰에 의한 부품 변화 및 그에 따른 고장 / 10.타사 제품과의 혼용에 의한 고장

## 수리에 대해

- 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의 바랍니다.
- 수리를 의뢰하기 전 반드시 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아낸 후 문의 바랍니다.
- 수리품에는 수리할 부분을 명확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손 시 상황을 최대한 상세히 적어서 메모를 붙여 주시기 바랍니다.
- 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다.
  1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사가 부담합니다. 2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.